

## SI1M7743B

SMEG ELITE

Table de cuisson induction, 70 cm,  
semi-affleurante, multizone,  
bord avant biseauté

EAN13: 8017709254940

4 foyers dont :

**Gauche : 1 Multizone à fonctionnement  
complet de 2300 W et 3200 W en booster**  
- 392 mm x 195 mm

Avant droit :  
de 1400 W et 2500 W en booster - Ø 145 mm

Arrière droit :  
de 1800 W et 2800 W en booster - Ø 180 mm

Touches sensibles et slider

Verre céramique noir Esay Clean

Bord avant biseauté

Indication minimale diamètre d'utilisation

15 niveaux de puissance

Sélection rapide des niveaux

**4 Boosters (P) puissance maxi**

**4 minuterias fin de cuisson  
(se coupe automatiquement)**

Signal sonore fin de cuisson

Adaptation automatique au diamètre des  
casserolles

**Fonctions : Auto-Vent, Eco-Logic, Eco-Heat et Pause**

**Puissance Eco par palier de 0,5 kW  
(de 1,5 kW à 7,2 kW)**

Affichage chaleur et temps résiduels

**Anti-surchauffe et débordement**


**Verrouillage commandes (sécurité enfants)**

**Encastrement standard : dimensions 56 x 49 cm**

Puissance nominale : 7200 W



### Fonctions



### Options

- **TPK** - Plaque Teppan Yaki



**Multizone :**



L'option Multizone garantit un maximum de flexibilité d'utilisation des tables de cuisson induction. La zone de cuisson qui la compose peut être utilisée comme un seul grand espace de cuisson ou divisée en deux zones distinctes.



**Booster :**



Le Booster permet aux plaques à induction et vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



**Commandes tactiles :**

Des commandes qui permettent d'activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.



**Chaleur résiduelle :**

Après l'arrêt du foyer, un témoin signale si la zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud. Quand la température diminue et passe sous les 60°, le témoin s'éteint.



**Verrouillage commandes :**

L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des enfants.



**Anti-débordement :**

Un dispositif spécial qui éteint la table de cuisson en présence d'un débordement de liquide.



**MINUTERIE :**

Tous les modèles disposent d'une minuterie qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé, un signal sonore est ainsi déclenché pour prévenir l'utilisateur.



**Slider:**

Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.

